

Reflex

Ett mallprojekt till Beijer iX Developer

Användarmanual



Innehållsförteckning

Allmänt.....	3
Startsida.....	4
Översiktsbild.....	5
Systembild.....	6
Inställningsbild.....	7
Larmlista	8

Allmänt

Reflex är ett mallprojekt för Beijer iX Developer framtaget för att skapa ett enkelt och standardiserat användargränssnitt för styrsystem i fastigheter. Syftet är att erbjuda användaren ett enhetligt och lättanvänt gränssnitt, oberoende av bakomliggande styrsystem.

Startsida

Startsidan visar information om fastighet och apparatskåp. Användaren loggar in med personligt användarnamn och lösenord.

Användaren loggas ut automatiskt efter 30 minuters inaktivitet.

Karla vårdcentral
1128-01-AS01

Användarnamn

Lösenord

Logga in

Reflex v. 1.00 -5,7 °C 2026-02-05 07:38:53

Översiktsbild

Efter inloggning visas en översikt över systemen. I överkant finns navigering till föregående sida, rubrik för aktuell vy samt navigeringsknapp för åtkomst till larmlistan. I nederkant visas information om inloggad användare, utomhustemperatur och aktuell tid.

Om det finns ett aktivt larm i något av systemen indikeras det med röd symbol.

Gå till nästa vy genom att trycka på ►

 **Karla vårdcentral** 

>

☐ VV01/VVC01 Tappvarmvatten	►	▲
☐ VS01 Radiatorer	►	
☒ VS02 Hydroterapi	►	
☐ VS03 Hus 1 BV, 2, 3	►	
☐ VS04 Hus 1	►	
☐ Tidkanal belysning	►	▼

Simon (Tekniker) -5,7°C 2026-02-05 08:00:28

Systembild

Bilden visar de komponenter som ingår i systemet.

Symbolen längst till vänster indikerar drift (grön), larm (röd) och handstyrd (handsymbol).

Temperaturer, öppningsgrader, tryck och andra mätvärden visas med blå text.

Börvärden visas med lila text.

Inställningar och handstyrning av komponenten visas vid tryck på ►

VS01 Radiatorer

VS01 Radiatorer >

GT11 Framledningstemp

44,1 °C

44,6 °C

SV21 Ventil

69 %

SV22 Ventil

0 %

P1A Cirkulationspump

P1B Cirkulationspump

GT41 Returledningstemp

36,4 °C

Simon (Tekniker)

-5,7°C

2026-02-05 08:21:24

Inställningsbild

Larmgränser, reglerparametrar och andra änderingsbara värden visas i ett vitt fält. Värdet ändras genom att peka på värdet varpå ett tangentbord för inmatning visas.

Om användaren saknar behörighet för justering visas värdet med grå bakgrund.

GT11 Framledningstemp

VS01 Radiatorer > GT11 Framledningstemp >

Börvärdeskurva	44,1 °C	44,6 °C	
Larmgräns avvikelse	5,0 °C		
Larmfördröjning avvikelse	30 min		
P-konstant	1,00		
I-tid	30 s		

Simon (Tekniker)

-5,7°C

2026-02-05 08:29:07

Larmlista

Larmlistan öppnas via larmsymbolen längst upp till höger.

Aktiva okvitterade larm visas med röd bakgrund. Aktiva och kvitterade larm har gul bakgrund. Larm som återgått men ej kvitterats visas med grön bakgrund.

Om det finns aktiva och okvitterade larm i larmlistan blinkar panelens lysdiod med rött sken. Aktiva och kvitterade larm visas med fast rött sken.

Larmlista			
Status	Tid	Larmtext	
Kvitterat	2026-02-05 14:38	B 01-AS01-UR01 Fasbrottsrelä	
Aktivt	2026-02-05 14:38	B 01-VS1-SHG03-P1 Driftfel	
Inaktivt	2026-02-05 14:38	B 01-VS1-SHG04-P1 Driftfel	
Inaktivt	2026-02-05 14:38	B 01-VS03-PV601 Driftfel	
Aktivt	2026-02-05 14:38	B 01-VV1-GP64 Högt differenstryck	
Aktivt	2026-02-05 14:38	B 02-EV01-GT401 Givarfel	
Aktivt	2026-02-05 14:38	B AS01-GT501 Givarfel	